

Serie LS-7000



El original micrómetro digital con indicador LED verde incorporado

[Nuevo cabezal de diámetro superior, LS-7070(M)] [Nuevo controlador avanzado, LS-7601] [Nuevo software para computadora, LS-H1W]




Indicador LED verde

Sistema óptico para obtener gran velocidad, gran precisión y gran durabilidad

La velocidad, la precisión y la durabilidad han mejorado gracias a la avanzada tecnología óptica. Consta de un indicador LED verde de alta intensidad, un lente telecéntrico y el HL-CCD en el receptor.

Serie LS-7000




La serie LS-7000 incluye un sistema óptico con un indicador LED verde y un lente telecéntrico A HL-CCD que ayudan a duplicar la velocidad y la precisión en comparación con los micrómetros tradicionales. La estructura sin motor y la prolongada duración de la fuente luminosa garantizan una durabilidad excelente y un funcionamiento confiable durante mucho tiempo.

Diagrama del principio de la serie LS-7000
Câmara CMOS Sistema óptico para monitoreo telecentrico
Divisor de haz


Objeto
Unidad especial de difusión
Lente colimador

Transmisor

El indicador LED verde de San de distribuye como una luz uniforme y parallel y se aplica sobre el objeto. El margen entre las áreas brillante y oscura del CCD se registra como valor de medición, como por ejemplo un diámetro externo.



El haz láser se proyecta en un espejo poligonal rotativo, la luz reflejada escanea el margen de medición y luego llega al elemento receptor. Para mejorar la velocidad y la precisión, el motor necesitaría girar a una mayor frecuencia, a costa de la durabilidad y la conconfiabilidad.



Alto rendimiento logrado por el LED verde

La original tecnología del indicador LED verde obtiene mediciones rápidas y precisas en forma confiable y duradera. Además, la cámara CMOS incorporada para monitoreo aumenta la utilidad.

El doble de la capacidad convencional

Alta velocidad y alta precisión

2400 muestras/segundo, repetibilidad de ±0.06 μm

La medición por exposición continua usando HL-CCD permite recoger muestras a alta velocidad, lo que duplica la velocidad y la precisión convencionales. A diferencia del método de escaneo láser, aquí no hay vacíos en la detección. Esto permite utilizarlo en aplicaciones más amplias que requieren mayor precisión debido a diseño de productos más refinados o cuando se necesita una mayor velocidad de línea debido a plazos menores en la fabricación.



instantáneo.



El mejor en su clase

Alta durabilidad CCD sin partes móviles e indicador LED de larga duración

El método de escaneo láser fue revisado exhaustivamente. Como resultado, se combinó el indicador LED verde con el HL-CCD y así se resolvió el problema de durabilidad del motor, que era el punto débil del método de escaneo láser. Además, gracias al indicador LED de larga duración, se obtuvo una mayor confiabilidad a largo plazo.





Primero en la industria

Punto de medición visible Controlador con visualizador del objeto

La cámara CMOS para monitoreo incorporada en el cabezal de medición captura la imagen del objeto, la cual se muestra en el monitor LCD. Dado que pueden visualizarse las condiciones de medición, resulta más fácil controlar la ubicación del objeto y el estado de la medición. El área de medición del modo de medición actual se indica en tiempo real.





Diferentes variaciones del cabezal seleccionables para una amplia variedad de usos

Amplia gama de mediciones manteniendo una gran precisión



Modelo estándar que logra gran velocidad y precisión



Medición más precisa de objetos diminutos



Totalmente compatible

El cabezal de medición y el controlador pueden conectarse incluso si tienen un rango de medición o números de serie diferentes. Esto permite un fácil mantenimiento y garantiza la confiabilidad ante un abrupto cambio en las especificaciones.



Unidad de purga de aire (opcional) y clasificación IP64

Unidad de purga de aire (Opcional)

OP-79428 [para LS-7030(M)]

OP-79429 [para LS-7070(M)]

Sujetar la unidad de purga de aire delante del cabezal de medición y generar la circulación de aire, evitará que se acumule polvo o suciedad en la superficie del cabezal.



El cabezal de medición cumple con la norma IP64 de protección contra el agua y el polvo. Es posible evitar con seguridad que ingrese agua o polvo en el cabezal de medición.

Gran variedad de funciones de medición que permiten realizar numerosas inspecciones

Recientemente desarrollado

Recientemente Modo de cabezal doble

[Medición del diámetro externo]


Este modo simple y especial permite medir objeto de diámetros grandes o materiales con láminas amplias. No es necesario utilizar cálculos o parámetros complicados.



Medición simultánea con un cabezal

[Medición del diámetro externo y la excentricidad de un rodillo de impresión en forma simultánea]


Un cabezal de medición permite medir en forma simultánea a través de dos modos diferentes, como el de medición del diámetro externo y la excentricidad.



Denominación del área de medición

[Medición de la separación entre canales IC]


El área de medición puede determinarse de acuerdo con el propósito de la inspección, como por ejemplo la medición del espacio o la separación entre canales IC.



Medición de objetos transparentes

[Medición del ancho o la posición marginal de una lámina de vidrio]

Pueden medirse incluso los objetos transparentes que resultaba difícil medir con los micrómetros convencionales. La detección de los bordes puede modificarse fácilmente por medio del controlador.



Visualización de tendencias


[Medición del diámetro externo de una fibra]

La serie LS-7000 mide continuamente el diámetro externo de una fibra y muestra valores numéricos y un gráfico de tendencias en el que se representan en forma de onda, los valores medidos.



Registro de datos

El historial de valores inaceptables, como fecha/hora, valor medido y resultado de la comparación, pueden almacenarse en la memoria interna del controlador.



Controlador de alto rendimiento para una máxima utilidad




LS-760] **<<<<**<<<>Controlador de alto rendimiento

El monitor LCD permite visualizar y alinear los objetos fácilmente

Al contar con funciones de avanzada, el controlador mejora la eficiencia y satisface las necesidades de medición más exigentes.

Fácil ajuste con visualizador de objeto


El cabezal de medición incluye una cámara CMOS para capturar imágenes del objeto. Al visualizar la imagen en tiempo real en el visualizador de objeto, puede ajustarse fácilmente la posición de medición de un objeto con forma compleja. También puede obtenerse fácilmente la medición de un objeto diminuto o transparente.



* Ejemplo de pantalla para la "Medición de la separación entre canales IC" en la página 5.

Conexión de dos canales y entradas/salidas múltiples

El controlador compacto que mide sólo un cuarto del tamaño de los modelos convencionales permite conectar dos juegos de cabezales de escaneo. Esto posibilita realizar mediciones y comparaciones simultáneas. Presenta también varias interfaces, incluida la entrada/salida RS-232C, la salida BCD de 2 canales, la entrada/salida de 2 canales y la salida análoga de 2 canales.



■ Funciones varias

Función de autoprogramación

El controlador inicia automáticamente la sincronización y realiza la medición predefinida en el momento en que un objeto ingresa al eje óptico.

Función de cero automático/compensación

El valor medido puede restablecerse en "0" utilizando un objeto patrón o puede fijarse en un valor de referencia para ajustar la medición al patrón.

Función de exclusión de valores anormales

Esta función ignora los valores anormales que superen un valor predeterminado para evitar las anomalías causadas por el polvo u otros factores irrelevantes.

Función de calibración

Esta función permite calibrar los valores de medición utilizando objetos reales de referencia o calibrar valores en forma hipotética.

24 tipos de funciones de cálculo

El controlador se completa con 24 tipos de funciones de cálculo que permiten aprovechar al máximo la salida de doble canal y cabezal.

16 programas seleccionables

La memoria puede almacenar hasta 16 programas por objeto, incluidas el área de medición y la tolerancia.





Cómodo funcionamiento y configuración con conexión a computadora

Puede conectarse a una computadora utilizando el puerto RS-232C. La serie LS-7000, puede controlarse desde la configuración hasta la administración de datos.


Función de fácil configuración/configuración de copia de seguridad de datos

Las configuraciones del controlador pueden almacenarse en la computadora junto con una copia de seguridad de las mismas. La configuración de las condiciones de medición puede determinarse o modificarse desde la computadora y transferirse al controlador. La configuración se realiza simplemente eligiendo los menús con la ayuda de ilustraciones y explicaciones.



Función de registro

Los datos de la configuración pueden transferirse directamente a Excel en tiempo real. También existe una función para visualizar los valores medidos en la pantalla de la computadora, lo que permite realizar seguimientos o preparar informes de datos de alta calidad.



Microsoft Corporation en EE. UU.

■ Estilos flexibles de instalación de acuerdo con las aplicaciones





■ Cabezal de medición (modelos para diámetros grandes/modelo estándar)

Tipo	Diámetro grande		Estándar	
Categoría Con cámara para monitoreo		Sin cámara para monitoreo	Con cámara para monitoreo	Sin cámara para monitoreo
Modelo	LS-7070M	LS-7070	LS-7030M	LS-7030
Rango de mediciones	De 0.02" a 2.56" De 0.5 a 65 mm		De 0.01" a 1.18"	De 0.3 a 30 mm
Objeto mínimo detectable	0.02" (0.5 mm	0.01" 0	.3 mm
Distancia entre transmisor y receptor	9.84"±1.97" 250±50 mm		6.30"±1.57" 160±40 mm	
Fuente luminosa	Indicador LED verde de GaN		Indicador LED verde de GaN	
Rango de escaneo del CCD	Aprox. 2.72" 69 mm		Aprox. 1.30" 33 mm	
Precisión de la medición	±0.000118" ±3 μm ^{1.}		±0.000079" ±2 μm ^{3.}	
Repetibilidad	±0.000008" ±0.2 μm ^{2.}		±0.000006" ±0.15 μm ^{4.}	
No. de muestras ^{7.}	2400 muestras/seg.		2400 mue	stras/seg.
Cámara para monitoreo	Se incluye	No se incluye	Se incluye	No se incluye
Grado de protección ^{8.}	IP64		IP	64
Temperatura ambiente	De 32 a 122°F De 0 a +50°C		De 32 a 122°F	De 0 a +50°C
Humedad relativa	De 35 a 85% (Sin condensación)		De 35 a 85% (Si	n condensación)
Peso	Transmisor: Aprox. 540 g Receptor : Aprox. 770 g Base : Aprox. 660 g	Transmisor: Aprox. 540 g Receptor : Aprox. 730 g Base : Aprox. 660 g	Transmisor: Aprox. 420 g Receptor : Aprox. 570 g Base : Aprox. 430 g	Transmisor: Aprox. 420 g Receptor : Aprox. 470 g Base : Aprox. 430 g

■ Cabezal de medición (Modelo para diámetros pequeños)

Tipo	Diámetros pequeños		
Categoría	Con cámara para monitoreo	Sin cámara para monitoreo	
Modelo	LS-7010M	LS-7010	
Rango de mediciones	De 0.002" a 0.24'	De 0.04 a 6 mm	
Objeto mínimo detectable	0.002" 0	0.04 mm	
Distancia entre transmisor y receptor	2.36"±0.20	" 60±5 mm	
Fuente luminosa	Indicador LED	verde de GaN	
Rango de escaneo del CCD	Aprox. 0.28" 7 mm		
Precisión de la medición	±0.000020" ±0.5 μm ^{5.}		
Repetibilidad	±0.06 μm ^{6.}		
No. de muestras 7.	2400 muestras/seg.		
Cámara para monitoreo	Se incluye	No se incluye	
Grado de protección 8.	IP64		
Temperatura ambiente	De 32 a 122°F De 0 a +50°C		
Humedad relativa	De 35 a 85% (Sin condensación)		
Peso	Transmisor: Aprox. 140 g Receptor : Aprox. 380 g Base : Aprox. 220 g	Transmisor: Aprox. 140 g Receptor : Aprox. 340 g Base : Aprox. 220 g	

- 1. El error cuando se mide una varilla móvil de 0.79" 20 mm de diámetro dentro del área de medición de 0.79" x 1.57" 20 x 40 mm.
- 2. El valor de ±2σ cuando se mide el diámetro externo de una varilla de 0.79" 20 mm de diámetro en el centro del área de medición mientras el número de mediciones promedio está establecido en 512.
- 3. El error cuando se mide una varilla móvil de 0.39" 10 mm de diámetro dentro del área de medición de 0.39" x 0.79" 10 x 20 mm.
- El valor de ±2o cuando se mide el diámetro externo de una varilla de 0.39* 10 mm de diámetro en el centro del área de medición mientras el número de mediciones promedio está establecido en 512.
- El error cuando se mide una varilla móvil de 0.04" 1 mm de diámetro dentro del área de medición de 0.08" x 0.16" 2 x 4 mm.
- 6. El valor de $\pm 2\sigma$ cuando se mide el diámetro externo de una varilla de 0.04" 1 mm de diámetro en el centro del área de medición mientras
- el número de mediciones promedio está establecido en 512.

 7. 1200 muestras/seg. al utilizar la función de prevención de interferencia mutua.
- 8. No se incluye la sección del conector.

Equipo periférico

Unidad de purga de aire OP-79428 [Para LS-7030(M)] Unidad de purga de aire OP-79429 [Para LS-7070(M)]







Modelo		LS-S11
Controlador apropiado		LS-7001/LS-7601
		De 100 a 240 VAC ±10%
Clasificación	de alimentación	50/60 Hz
	Consumo actual	110 VA máx.
Resistencia	Temperatura ambiente	De 32 a 104°F De 0 a +40°C
ambiental	Humedad relativa	De 35 a 85% (Sin condensación)
Peso		Aprox. 1.7 kg

Cables de extensión Cable entre el controlador y el cabezal de medición

Modelo	LS-C3A	LS-C10A	LS-C30A
Largo del cable	9.8' 3 m	32.8' 10 m	98.4' 30 m
Peso	Aprox. 250 g	Aprox. 700 g	Aprox. 2,000 g

^{*} Pueden conectarse hasta dos cables, siempre que el largo total sea de un máximo de 131.2' 40 m.

Cable entre el receptor y el transmisor

Modelo	OP-42182	OP-42183
Largo del cable	3.3' 1 m	9.8' 3 m
Peso	Aprox. 50 g	Aprox. 120 g

^{*} Pueden conectarse hasta dos cables, siempre que el largo total sea de un máximo de 19.7' 6 m.

Cable de la cámara

Modelo	LS-C3AM	LS-C10AM	LS-C30AM
Largo del cable	9.8' 3 m	32.8' 10 m	98.4' 30 m
Peso	Aprox. 150 g	Aprox. 450 g	Aprox. 1,250 g

^{*} Pueden conectarse hasta dos cables, siempre que el largo total sea de un máximo de 131.2' 40 m.

■ Controlador

Pantalla de mediciones Pantalla de mediciones Pantalla principal: Indicador LED rojo de 7 segmentos (altura de los caracteres: 0.80° 20.3 mm)	Tipo			Alto rendimiento	Estándar	
Pantalla de mediciones Pantalla LCD TFT de 5.5 pulg. Pantalla principal Indicator LED pop de 7 regimentos de los conderes: 30° 20 mm) Pantalla servativa indicator LED pop de 7 regimentos (30° 30° mm) Pantalla servativa indicator LED pop de 7 regimentos (30° 30° mm) Pantalla servativa indicator LED pop de 7 regimentos (30° 30° mm) Pantalla servativa indicator LED pop de 7 regimentos (30° 30° mm) Pantalla servativa indicator LED pop de 7 regimentos (30° 30° mm) Pantalla servativa indicator LED pop de 7 regimentos (30° 30° mm) Pantalla servativa indicator LED pop de 7 regimentos (30° 30° mm) Pantalla servativa indicator LED pop de 7 regimentos (30° 30° mm) Pantalla servativa indicator LED pop de 7 regimento (30° 30° mm) Pantalla servativa indicator LED pop de 7 regimento (30° 30° mm) Pantalla servativa indicator LED pop de 7 regimento (30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°	Modelo			LS-7601	LS-7001	
Partial as methodox Partial as (Partial as an expension of the programma in the methodox Partial as an expension Partial as (Partial as an expension Partial as (Partial as (Par	Cantidad de cabezales de medición conectables		zales de medición conectables	2 (totalmente compatible con todo tipo de cabezales)	2 (totalmente compatible con todo tipo de cabezales, excepto modelos de monitor (M))	
Monitor de posición de mediciones Imagen de montro (cuado se encuenta overdado el abeza de medicion (cuado se encuenta overdado el abeza de la colector abierto NPN (N.C.) Salida de comparador de 5 niveles Salida de congarador Salida del comparador (cuado se encuenta overdado el abeza de serio successo (comparador solida del estrobascopio Salida del estrobascopio Entrada sin voltaje para OUT1 (Salida 1)		Pantalla de mediciones		Pantalla LCD TFT de 5.5 pulg.	Pantalla principal: Indicador LED rojo de 7 segmentos (altura de los caracteres: 0.80° 20.3 mm) Pantalla secundaria: Indicador LED rojo de 7 segmentos (altura de los caracteres: 0.39° 9.9 mm) x 3	
Monitor de posición de mediciones Imagen de montro (cuado se encuenta overdado el abeza de medicion (cuado se encuenta overdado el abeza de la colector abierto NPN (N.C.) Salida de comparador de 5 niveles Salida de congarador Salida del comparador (cuado se encuenta overdado el abeza de serio successo (comparador solida del estrobascopio Salida del estrobascopio Entrada sin voltaje para OUT1 (Salida 1)	ta ii	Unidad mín	nima de pantalla	De 0.01 a 100 µm (7 segmentos seleccionables)		
Monitor de posición de mediciones Imagen de montro (cuado se encuenta overdado el abeza de medicion (cuado se encuenta overdado el abeza de la colector abierto NPN (N.C.) Salida de comparador de 5 niveles Salida de congarador Salida del comparador (cuado se encuenta overdado el abeza de serio successo (comparador solida del estrobascopio Salida del estrobascopio Entrada sin voltaje para OUT1 (Salida 1)	Pan	Rango de	la pantalla			
Salida de colector abierto NPN (N.C.) Salida de comparador de 5 niveles Salida compatible con comparador Salida de colector abierto NPN para OUT1 (Salida 1) Entrada sincrónica Entrada de estribuscopio Entrada de eren automático Entrada para selección de programas Entrada para procesamiento estadístico Salida análoga Salida de tomparador de 5 niveles Salida análoga Entrada sin voltaje para OUT1 (Salida 1) Entrada sin voltaje para OUT1 (Salida 1) Entrada para procesamiento estadístico Salida análoga Salida de tomparador de 5 niveles Salida análoga Salida de temperador de 5 niveles Salida análoga Salida de tomparador de 5 niveles Salida análoga Salida de tomparador de 5 niveles Salida de temperador de 5 niveles Salida de colector abierto NPN para OUT2 (Salida 2) Entrada sin voltaje para OUT2 (Sa	_	Monitor de posición de mediciones		•	,	
Salida del comparador de 5 niveles Salida comparador Salida de comparador Salida de consparador Entrada sincrónica Entrada sincrónica Entrada sincrónica Entrada de cerio automático Entrada de cerio automático Entrada de cerio automático Entrada para processamiento estadístico Salida análoga Salida análoga Salida del consparador Salida de consparador Salida de consparador Salida de consparador Salida del consparador						
Salida de congatible con comparador Balida del estrobuscopio Entrada sincrónica Entrada sincrónica Entrada para selección de programas Entrada para procesamiento estadístico Salida de colector abierto NPN para OUT1 (Salida 1) Entrada para procesamiento estadístico Salida de congator Salida de congator Salida de congator Modo SUS Salida de serva automático Salida de colector abierto NPN para OUT2 (Salida 2) Salida de serva sutomático Salida de serva automático Salida de serva automático Salida de selección de BCD Salida de colector abierto NPN x 2 salidas Salida de selección de BCD Salida de colector abierto NPN x 2 salida de colector abierto NPN x 2 salidas Salida de selección de BCD Salida de colector abierto NPN Salida de selección de BCD Salida de colector abierto NPN Salida de selección de BCD Salida de colector abierto NPN Salida de selección de BCD Salida de colector abierto NPN		***************************************		Salida de colector abierto NPN (N.C.)		
Entrada para procesamiento estadístico Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador de 5 niveles \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador \$\frac{1}{2}\$ Salida de concesamiento estadístico \$\frac{1}{2}\$ Salida de esteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Entrada sinvoltaje para OUT2 (Salida 2) \$\frac{1}{2}\$ Entrada sinvoltaje para OUT2 (Salida 2) \$\frac{1}{2}\$ Salida de esteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de conector abierto NPN \$\frac{1}{2}\$ Salida de colector abierto NPN \$\frac{1}{2}\$ Salida de col	6					
Entrada para procesamiento estadístico Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador de 5 niveles \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador \$\frac{1}{2}\$ Salida de concesamiento estadístico \$\frac{1}{2}\$ Salida de esteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Entrada sinvoltaje para OUT2 (Salida 2) \$\frac{1}{2}\$ Entrada sinvoltaje para OUT2 (Salida 2) \$\frac{1}{2}\$ Salida de esteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de conector abierto NPN \$\frac{1}{2}\$ Salida de colector abierto NPN \$\frac{1}{2}\$ Salida de col	ale		•	Salida de colector abierto	NPN para OUT1 (Salida 1)	
Entrada para procesamiento estadístico Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador de 5 niveles \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador \$\frac{1}{2}\$ Salida de concesamiento estadístico \$\frac{1}{2}\$ Salida de esteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Entrada sinvoltaje para OUT2 (Salida 2) \$\frac{1}{2}\$ Entrada sinvoltaje para OUT2 (Salida 2) \$\frac{1}{2}\$ Salida de esteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de conector abierto NPN \$\frac{1}{2}\$ Salida de colector abierto NPN \$\frac{1}{2}\$ Salida de col	틀					
Entrada para procesamiento estadístico Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador de 5 niveles \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador \$\frac{1}{2}\$ Salida de concesamiento estadístico \$\frac{1}{2}\$ Salida de esteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Entrada sinvoltaje para OUT2 (Salida 2) \$\frac{1}{2}\$ Entrada sinvoltaje para OUT2 (Salida 2) \$\frac{1}{2}\$ Salida de esteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de conector abierto NPN \$\frac{1}{2}\$ Salida de colector abierto NPN \$\frac{1}{2}\$ Salida de col	ŧ					
Entrada para procesamiento estadístico Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador de 5 niveles \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador \$\frac{1}{2}\$ Salida de concesamiento estadístico \$\frac{1}{2}\$ Salida de esteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Entrada sinvoltaje para OUT2 (Salida 2) \$\frac{1}{2}\$ Entrada sinvoltaje para OUT2 (Salida 2) \$\frac{1}{2}\$ Salida de esteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de conector abierto NPN \$\frac{1}{2}\$ Salida de colector abierto NPN \$\frac{1}{2}\$ Salida de col	용			Entrada sin voltaje p	para OUT1 (Salida 1)	
Entrada para procesamiento estadístico Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida análoga \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador de 5 niveles \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador \$\frac{1}{2}\$ Salida de comparador \$\frac{1}{2}\$ Salida de concesamiento estadístico \$\frac{1}{2}\$ Salida de esteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Entrada sinvoltaje para OUT2 (Salida 2) \$\frac{1}{2}\$ Entrada sinvoltaje para OUT2 (Salida 2) \$\frac{1}{2}\$ Salida de esteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de desteción de BCD \$\frac{1}{2}\$ Salida de conector abierto NPN \$\frac{1}{2}\$ Salida de colector abierto NPN \$\frac{1}{2}\$ Salida de col	퓰			Fato de circos	tota or A ambandara	
Salida anátoga Salida del comparador de 5 niveles Salida del comparador de 5 niveles Salida del comparador de 5 niveles Salida del estroboscopio Salida del estroboscopio Salida para procesamiento estadistico Salida para procesamiento estadistico Salida para funciones Puede elegirse entre foco, control de área y diferencial, salida del colector abierto NPN x 2 salidas Consumento Salida para funciones Puede elegirse entre foco, control de área y diferencial, salida de colector abierto NPN x 2 salidas Salida BCD Salida de datos de medición (signo + 7 digitos), seleccionable OUT1/OUT2 , salida de colector abierto NPN Salida de colector de colector abierto NPN Salida de colector de colector abierto NPN Salida de colecto	품				,	
Salida del comparador de 5 niveles Salida compatible con comparador Salida congatible con comparador Salida con comparador Salida de el estroboscopio Salida para procesamiento estadistico Salida para funciones Puede elegirse entre foco, control de área y diferencial, salida de colector abierto NPN x 2 salidas Salida de selección de BCD Salida de datos de medición (signo + 7 dígitos), seleccionable OUT1/OUT2, salida de colector abierto NPN Salida de selección de BCD Salida de colector abierto NPN Salida de colector abierto NPN Entrada sin voltaje Entrada sin voltaje Entrada de reinicio Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Salida de video Compatible con sistema NTSC (conector PIN) Medición simultánea, designación del área, cálcup, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, coro automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición de objetos transparentes, sisualización del punto de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición de objetos transparentes, prevención de interferencia mutua, etc. Clasificación 2 Clasificación 2 Clasificación 2 Clasificación 2 Clasificación 3 Voltaje de la luente de alimentación Consumo actual Clasificación 3 Clasificación 3 Clasificación 4 Temperatura ambiente De 32 a 104ºF De 0 a +40°C Humedad relativa De 35 a 85%, (Sin condensación)			.	, i , , ,		
Salida comparador Salida del estroboscopio Salida para funciones Salida para funciones Salida para funciones Salida de colector abierto NPN x 2 salidas — Salida para funciones Salida de colector abierto NPN x 2 salidas — Salida para funciones Salida de colector abierto NPN x 2 salidas — Salida para funciones Salida de colector abierto NPN x 2 salidas — Salida para funciones Salida de colector abierto NPN x 2 salidas — Salida para funciones Salida de colector abierto NPN x 2 salidas — Salida de colector abierto NPN x 2 salidas — Salida de colector abierto NPN Salida de colector abierto NP		Salida ana	_ ,			
Modo SUB 1 Salida del estroboscopio Salida para procesamiento estadístico Salida de colector abierto NPN x 2 salidas — Salida para funciones Puede elegirse entre foco, control de área y diferencial, salida de colector abierto NPN x 2 salidas — Salida BCD Salida BCD Salida de datos de medición (signo + 7 digitos), seleccionable OUT1/OUT2, salida de colector abierto NPN Salida BCD Salida de datos de medición (signo + 7 digitos), seleccionable OUT1/OUT2, salida de colector abierto NPN Entrada de selección de BCD Entrada sin voltaje Entrada de reinicio Entrada sin voltaje Entrada de reinicio Entrada sin voltaje para OUT2 (Salida 2) — Salida de video Compatible con sistema NTSC (conector PIN) Funciones principales Salida de video Compatible con sistema NTSC (conector PIN) Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición de objetos transparentes, visualización de valores anorgatales, visualización de objetos transparentes, prevención de interferencia mutua, función de utilización, etc. Clasificación: Voltaje de la fuente de alimentación Comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización de objetos transparentes, prevención de interferencia mutua, función de utilización, etc. Clasificación: Voltaje de la fuente de alimentación Comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización de objetos transparentes, prevención de interferencia mutua, etc. (Consumo actual 1.2 A máx. 0.7 A máx. 0.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		
Salida para protesamiento estadístico Salida para protesamiento estadístico Salida para protesamiento estadístico Salida para protesamiento estadístico Entrada de reinicio Entrada de cero automático Entrada para procesamiento estadístico Salida de datos de medición y control entrada/salida, impresora (la tasa en baudios puede establecerse hasta en 115200 bps.) Salida de video Entrada sincrónica Entrada de reinicio Entrada de reinicio Entrada para procesamiento estadístico Salida de video Entrada sincrónica Entrada de reinicio Entrada sincrónica Entrada de reinicio Entrada sincrónica Salida de video Salida de datos de medición y control entrada/salida, impresora (la tasa en baudios puede establecerse hasta en 115200 bps.) Salida de video Funciones principales Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores inacentrales, visualización del tendencias, procesamiento estadístico, prevención de interferencia mutua, función de utilización, etc. Clasificación: Clasificación: Resistencia ambiental Salida para funciones Puede elegirse entre foco, control de área y diferencial, salida de colector abierto NPN Salida de colector abierto NPN Entrada de cerio abierto NPN Entrada sin voltaje Entrada sin voltaje para OUT2 (Salida 2) — Compatible con sistema NTSC (conector PIN) — Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores inacentrales, visualización del tendencias, procesamiento estadístico, prevención de interferencia mutua, etc. Clasificación: Consumo actual 1.2 A máx. 0.7 A máx. 1.2 A máx. 0.7 A máx. 1.2 A máx. 0.3 A máx. 1.4 WDC 1.5 A máx. 1.5 A máx. 1.5 A máx. 1.6 A máx. 1.7 A máx. 1.8 A máx. 1.9 A 4 VDC 1.1 A máx. 1.1 A máx. 1.2 A máx. 1.3 A máx. 1.4 De 0 a 440°C 1.5 A máx. 1.		Mada OUD				
Entrada de cero automático Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada sin voltaje para OUT2 (Salida 2) — Salida de datos de medición y control entrada/salida, impresora (la tasa en baudios puede establecerse hasta en 115200 bps.) Salida de video Compatible con sistema NTSC (conector PIN) — Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización, comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización, de tendencias, procesamiento estadístico, prevención de interferencia mutua, función de utilización, etc. Clasificación ² Clasificación ² Clasificación ² Consumo actual Cons	da	MOGO SOR		Calida da calacter abierta NDN y 2 calidas		
Entrada de cero automático Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada sin voltaje para OUT2 (Salida 2) — Salida de datos de medición y control entrada/salida, impresora (la tasa en baudios puede establecerse hasta en 115200 bps.) Salida de video Compatible con sistema NTSC (conector PIN) — Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización, comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización, de tendencias, procesamiento estadístico, prevención de interferencia mutua, función de utilización, etc. Clasificación ² Clasificación ² Clasificación ² Consumo actual Cons	sali					
Entrada de cero automático Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada sin voltaje para OUT2 (Salida 2) — Salida de datos de medición y control entrada/salida, impresora (la tasa en baudios puede establecerse hasta en 115200 bps.) Salida de video Compatible con sistema NTSC (conector PIN) — Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización, comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización, de tendencias, procesamiento estadístico, prevención de interferencia mutua, función de utilización, etc. Clasificación ² Clasificación ² Clasificación ² Consumo actual Cons	da/		<u> </u>	, , ,		
Entrada de cero automático Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada sin voltaje para OUT2 (Salida 2) — Salida de datos de medición y control entrada/salida, impresora (la tasa en baudios puede establecerse hasta en 115200 bps.) Salida de video Compatible con sistema NTSC (conector PIN) — Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización, comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización, de tendencias, procesamiento estadístico, prevención de interferencia mutua, función de utilización, etc. Clasificación ² Clasificación ² Clasificación ² Consumo actual Cons	tra	Modo BCD		(0 0 7)		
Entrada de cero automático Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada sin voltaje para OUT2 (Salida 2) — Salida de datos de medición y control entrada/salida, impresora (la tasa en baudios puede establecerse hasta en 115200 bps.) Salida de video Compatible con sistema NTSC (conector PIN) — Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización, comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización, de tendencias, procesamiento estadístico, prevención de interferencia mutua, función de utilización, etc. Clasificación ² Clasificación ² Clasificación ² Consumo actual Cons	-i-		04.144 40 00.000.0 40 202			
Entrada de cero automático Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada sin voltaje para OUT2 (Salida 2) — Salida de datos de medición y control entrada/salida, impresora (la tasa en baudios puede establecerse hasta en 115200 bps.) Salida de video Compatible con sistema NTSC (conector PIN) — Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización, comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización, de tendencias, procesamiento estadístico, prevención de interferencia mutua, función de utilización, etc. Clasificación ² Clasificación ² Clasificación ² Consumo actual Cons	ect	Entrada si				
Entrada de cero automático Entrada para procesamiento estadístico Entrada para procesamiento estadístico Entrada sin voltaje para OUT2 (Salida 2) — Salida de video Salida de datos de medición y control entrada/salida, impresora (la tasa en baudios puede establecerse hasta en 115200 bps.) — Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización de tendencias, procesamiento estadístico, prevención de interferencia mutua, función de utilización, etc. Clasificación 2 Voltaje de la fuente de alimentación Consumo actual Grado de protección Temperatura ambiente De 32 a 104°F De 0 a +40°C De 35 a 85%, (Sin condensación)	5					
Entrada para procesamiento estadístico Interfaz RS-232C Salida de video Compatible con sistema NTSC (conector PIN) Funciones principales Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición comparación grupal, historial de valores inaceptables, visualización de tendencios, comparación grupal, historial de valores eliminación de tendención, cero automático, impresión de interferencia mutua, función de utilización, etc. Clasificación 2 Clasificación 2 Clasificación 2 Resistencia ambiental Entrada para procesamiento estadístico Entrada sin voltaje para OUT2 (Salida 2) — Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición de objetos transparentes, prevención de interferencia mutua, etc. 24 VDC ±10% Consumo actual Grado de protección 124 VDC ±10% Consumo actual 1.2 A máx. 0.7 A máx. Temperatura ambiente Humedad relativa De 32 a 104°F De 0 a +40°C De 35 a 85%, (Sin condensación)						
Salida de video Compatible con sistema NTSC (conector PIN) —				Entrada sin voltaje para OUT2 (Salida 2)	_	
Salida de video Compatible con sistema NTSC (conector PIN) Medición simultánea, designación del área, cálculo, promediar, calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición de objetos transparentes, visualización del punto de medición, comparación grupal, historial de valores anormales, visualización de objetos transparentes, visualización del punto de medición, comparación grupal, historial de valores anormales, visualización del consuma de 16 programas, modos de medición, cero calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero calibración, eliminación de valores anormales, medición de tendencias, procesamiento estadístico, prevención de objetos transparentes, prevención de interferencia mutua, etc. Clasificación 2 Voltaje de la fuente de alimentación Consumo actual 1.2 A máx. 0.7 A máx. Brado de protección 1.2 A máx. 0.7 A máx. Temperatura ambiente 1.2 A máx. 0.7 A máx. De 32 a 104°F De 0 a +40°C Humedad relativa De 35 a 85%, (Sin condensación)	Inte				a (la tasa en baudios puede establecerse hasta en 115200 bps.)	
comparación grupa, nistorial de valores inaceptacies, visualización de objetos transparentes, prevención de interferencia mutua, etc. de tendencias, procesamiento estadistico, prevención de interferencia mutua, etc. de objetos transparentes, prevención de interferencia mutua, etc. 24 VDC ±10% Consumo actual Grado de protección IP64 (sólo la superficie del panel) Temperatura ambiente Humedad relativa De 32 a 104°F De 0 a +40°C De 35 a 85%, (Sin condensación)	Sali	da de video		Compatible con sistema NTSC (conector PIN)		
Clasificación ² Consumo actual Resistencia ambiental Resistencia ambiental Consumo actual 1.2 A máx. 1.3 A máx. 1.4 Máx. 1.5 Máx. 1.6 (sólo la superficie del panel) 1.6 Máx. 1.7 A máx. 1.8 Máx. 1.9 Máx.			ipales	comparación grupai, historial de valores inaceptables, visualización de tendencias, procesamiento estadístico, prevención de interferencia mutua, función de utilización, etc.	calibración, memoria de 16 programas, modos de medición, cero automático, impresión, eliminación de valores anormales, medición de objetos transparentes, prevención de interferencia mutua, etc.	
Consumo actual 1.2 A max. 0.7 A max. 0.7 A max. 0.7 A max.	Clasificación					
Resistencia ambiental Temperatura ambiente De 32 a 104°F De 0 a +40°C De 35 a 85%, (Sin condensación)	Ulas					
ambiental lemperatura ambiente De 32 a 104 °F De 0 a 140 °C Humedad relativa De 35 a 85%, (Sin condensación)	Resi	iotonoio F		` ' ' '		
Humedad relativa De 35 a 85%, (Sin condensación)		iental lemperatura ambiente				
Peso Aprox. 1,010 g Aprox. 820 g			Humedad relativa			
	Peso	0		Aprox. 1,010 g	Aprox. 820 g	

^{1.} Puede seleccionarse el modo SUB o el BCD.

La clasificación del colector abierto NPN dentro del bloque de terminales es de: 100 mA máx. (40 V máx.), voltaje residual de 0.5 V máx. La clasificación del colector abierto NPN dentro de la entrada/salida de conectores es de: 30 mA máx. (30 V máx.), voltaje residual de 0.5 V máx.

La clasificación de la entrada sin voltaje es de: ENCENDIDO: voltaje de 1 V máx., APAGADO: corriente de 0.6 mA máx.

■ Entorno del sistema para utilizar el software de soporte de configuración del LS-Navigator

Modelo	LS-H1W	
CPU	Pentium III 400 MHz o superior	
	Windows 11 Pro	
	Windows 10*1	
Sistema operativo (OS) correspondiente	Windows 7 (SP1 o posterior)*2	
correspondiente	Windows Vista (SP2 o posterior)*3	
	Windows XP (SP3 o posterior)*4	
Capacidad de memoria	64 MB o más	
Pantalla	VGA (800 x 600 píxeles) o superior, 256 colores o más	
Espacio libre en disco duro	10 MB o más	
Interfaz	Se requiere puerto serial RS-232C	
Excel	Excel 2010/2007/2003/2002/2000	

- *1 Se admiten las ediciones de Home, Pro y Enterprise.
 *2 Se admiten las ediciones de Home Premium, Professional y Ultimate.
 *3 Se admiten las ediciones de Ultimate, Business, Home Premium y Home Basic.
 *4 Se admiten las ediciones Professional y Home.

■ Marcado CE


La serie LS-7000 cumple con los siguientes estándares europeos: Directiva EMC: EN61326-1 Directiva Emo. En 1320-1

Directiva de bajo voltaje: EN60825-1 (LED clase 1)/EN61010-1

(Categoría de sobretensión II, grado de contaminación 2)


^{2.} Puede utilizarse una fuente de alimentación de CA cuando se conecta el LS-S11 (base con fuente de alimentación de CA).


Cabezal de medición LS-7070 (LS-7070M)




* Las cifras entre paréntesis representan los valores del LS-7070M.

Cabezal de medición LS-7030 (LS-7030M)





Visite nuestro sitio web para responder a todas sus preguntas sobre medición



CONTACTE SU OFICINA MÁS CERCANA PARA SABER EL ESTADO DE LIBERACIÓN DEL PRODUCTO

KEYENCE MÉXICO S.A. DE C.V.

Av. Paseo de la Reforma 243, P11, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México 9 +52-55-8850-0100 keyencemexico@keyence.com

LLAME SIN COSTO *Solo para México 800-KEYENCE PARA CONTACTAR A SIL OFICINA LOCAL